

## Clusters Register van Risicovolle Taken VCA

CLUSTERS	Taken met examen	
	Algemeen: Niet verplicht in een erkend centrum	In de (petro)chemie: Verplicht in een erkend centrum (cf. vraag 3.4 VCA Checklist 2008/5.1)
<b>Rijden en verplaatsen van lasten</b>	AV-001 Werken met vorkheftruck – basis IS-002 Werken met reachtruck – gevorderd AV-002 Werken met reachtruck – basis	IS-001 Werken met vorkheftruck – gevorderd IS-003 Werken met starre verreiker IS-031 Werken met roterende verreiker IS-032 Werken met roterende verreiker met hijsfunctie
<b>Werken op hoogte</b>	AV-003 Werken met schaarlift IS-009 Werken met persoonlijke valbeveiliging – gevorderd AV-006 Werken met persoonlijke valbeveiliging – basis	IS-004 Werken met hoogwerker op vrachtwagen IS-005 Werken met zelfrijdende hoogwerker (inclusief: Werken met schaarlift (AV-003))
<b>Aanslaan en verplaatsen van lasten</b>	AV-004 Aanslaan en uitwijzen van niet-kritieke lasten IS-011 Werken met rolbrug (kabelbediening/ afstandsbediening) (inclusief: Aanslaan en uitwijzen van niet-kritieke lasten (AV-004)) IS-012 Werken met rolbrug (cabine) AV-013 Werken met mobiele kraan (rupsen/autotruck/ruw terreinkraan) AV-014 Werken met grondverzetmachine met hijsfunctie AV-015 Werken met autolaadkraan AV-016 Werken met snelopbouwtoerenkraan tot 10 tonmeter AV-017 Werken met torenkraan	IS-006 Aanslaan en uitwijzen van kritieke lasten
<b>Steigerbouw</b>	AV-021 Steigerbouwer AV-022 Steigercontroleur	
<b>Brand</b>	AV-011 Brandwacht (inclusief: Blussen met kleine blusmiddelen (AV-012)) AV-012 Blussen met kleine blusmiddelen	

CLUSTERS	Taken met examen	
	Algemeen: Niet verplicht in een erkend centrum	In de (petro)chemie: Verplicht in een erkend centrum (cf. vraag 3.4 VCA Checklist 2008/5.1)
<b>Besloten ruimten</b>		IS-007 Veiligheidswacht besloten ruimte
<b>Ademhalingsbescherming</b>		IS-081 Werken met onafhankelijke (autonome en niet-autonome) ademhalingsbescherming IS-082 Werken met onafhankelijke niet-autonome ademhalingsbescherming
<b>Flensmonteur</b>		IS-010 Werken aan flenzen – flensmonteur
<b>Metten van gevaarlijke stoffen</b>		IS-013 Metten en detecteren van gevaarlijke stoffen: EX-OX-TOX
<b>Industriële reiniging</b> (zie <a href="#">SIR</a> )		
<b>Industriële touwtechnieken</b> (zie <a href="#">Irata</a> )		